

# スプリング入り マットレスの 解体手順

浅口市役所 環境課

2人以上で作業すると作業効率が上がります。

作業中はほこり等が飛び散りますので、マスクやメガネを着用しましょう。

解体するマットレスの種類によっては、今回紹介する手順どおりに解体できない場合があります。



1

まず、マットレス内のウレタンや綿等の型崩れを防止する為に打ち込まれているピン（ボタン状のもの）を取り外します。



2

取り外した様子。  
表と裏にあります。  
ひもで繋がっているので  
カッター等で切ってください。



3

片面のピンが全て取れたら、マットレスを起こして、反対側のピンを外します。  
ピンを掴んで・・・



4

引き抜きます。  
反対側のピンを外して  
いるため、簡単に取れ  
ます。

---

---

---

---



5

次に、ベッド側面をカッ  
ターナイフ等で切り裂き  
ます。

---

---

---

---



6

このように3面を切り裂  
いて・・・

---

---

---

---



7

表面の布をはがします。

---

---

---

---

---

---

---

---



8

次に、ウレタンや綿を外していきます。

---

---

---

---

---

---

---

---



9

スプリング部分に金具で留められているので、金具のまわりを切り取るか、力任せに引きちぎります。

---

---

---

---

---

---

---

---



10

燃える部分をどんどん  
はがしていきます。



11

ウレタンや綿等、燃える  
部分の除去完了です。



12

除去した燃える部分。

**スプリング部分及び  
燃える部分の処分に  
ついては、お住まい  
の地域の処分方法に  
従って処分してくだ  
さい。**